


ULTRADESK[®] SPACE XXL



**User guide / Anleitung / Instrukcja obsługi
Uživatelská příručka / Uživatel'ská příručka**



1 x6



2 x8




3 x18




4 x8



5 x4



P1 x2



P2 x2




P3 x2



P4 x1



P5 x1



P6 x1



P7 x1



P8 x2



P9 x2




P10 x2



P11 x2



P12 x1



P13 x1




P14 x4




P15 x1




P16 x4




1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.



9.



10.



11.

Press the button for 2-3 seconds to switch on/switch off, lightly press it once, the light color will be changed.
Drücke die Taste für 2-3 Sekunden, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten, drücke die Taste kurz, um die Farbe der Beleuchtung zu wechseln.
Wciskaj przycisk przez 2-3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie, wciśnij przycisk krótko, aby zmienić kolor podświetlenia.

Stiskněte tlačítko po dobu 2-3 sekund k zapnutí/vypnutí podsvícení. Krátkým stiskem tlačítka změňte barvu.
Stlačte tlačidlo po dobu 2-3 sekúnd pre zapnutie/vypnutie podsvietenia. Krátkym stlačením tlačidla zmeníte farbu.

